

Certificatievoorwaarden

Voor

Certificatie van vakbekwaamheid door DNV GL volgens:

**De Stipel
Persoonscertificatieschema's**

Elektrotechniek basiscertificaten

Hoogspanning

Laagspanning

Eindgebruikers

Dit document zal regelmatig worden aangepast op basis van wijzigingen

De certificaathouder is verplicht en verbindt zich aan DNV GL Business Assurance B.V. (verder te noemen DNV GL) om:

- Medewerking te verlenen aan het toetsen door of vanwege DNV GL
- Een register bij te (laten) houden van de klachten over hem in het kader van dit certificaat
- Te voldoen aan de relevante bepalingen van het [certificatieschema](#)
- Te melden indien niet meer wordt voldaan aan de [certificatiecriteria](#)
- Een financiële bijdrage te betalen voor de certificatie
- Zich uitsluitend te beroepen op de certificatie met betrekking tot het gebied waarvoor de certificatie is toegekend
- De certificatie niet te gebruiken op een (misleidende) wijze die DNV GL in diskrediet zou brengen, en geen uitspraken te doen over de certificatie die door DNV GL als misleidend of niet toegelaten kunnen worden beschouwd
- Onmiddellijk na het opschorten of intrekken van de certificatie, te stoppen met elke aanspraak op de certificatie die een verwijzing bevat naar DNV GL of naar de certificatie zelf en alle door DNV GL afgeleverde certificaten terug te sturen naar DNV GL Persoonscertificatie¹

Het certificaat kan worden ingetrokken indien de certificaathouder zich niet houdt aan bovenstaande verplichtingen

Controle van de geldigheid van een certificaat door derden is mogelijk via de volgende website:

www.certcheck.nl

[Ongeldig verklaringen of opschortingen](#) worden vooraf schriftelijk gecommuniceerd. De (ex)certificaathouder wordt verzocht zijn certificaat aan DNV GL te retourneren. Op de site www.certcheck.nl zal het certificaat als vervallen worden gewaarmerkt.

¹ DNV GL Business Assurance B.V., Afd. Persoonscertificatie, Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam.